

# VIKTIGT! LÄS DETTA!

**FÖR ATT DU SKALL KUNNA ANVÄNDA DIN MUVO MED MINSTA MÖJLIGA PROBLEM, FÖLJ DESSA ANVISNINGARNA NOGA. HÄR KOMMER EN KORT BESKRIVNING AV DE VIKTIGASTE MOMENTEN:**

Dela på din MuVo och stoppa in den i USB-porten. Din MuVo dyker nu upp som en separat enhet i utforskaren (t ex F:). För över din musik eller data på vanligt sätt och när detta är klart gör följande:

Kontrollera att överföringen är helt klar. Tala därefter om för datorn att du avser ta bort din MuVo genom att använda "säker borttagning av maskinvara". Du hittar den ikonen bredvid klockan i det nedre högra hörnet (som standard i Windows). Ett annat alternativ är att gå in i Utforskaren och högerklicka på MuVo-enheten (t ex F:) och välja "ta ut enhet".

**OBS!:** Innan du tar ut din MuVo ur USB-porten måste följande meddelande visas på skärmen: "Du kan nu säkert ta ut enheten". Om problem uppstår med MuVo: Formatera MuVo med programvaran "Nomad MuVo Media Format" som du installerar från den medföljande (CD skivan).