



Hur man ställer in dom 6st snabbvalen på iZound FMT-750 Art 100314

- För att slå på (eller stänga av) FM-sändaren så håller du Power-knappen intryckt i ca 3sek, välj sedan önskad frekvens med hjälp av pil upp & pil ned.
- När du lagt in den frekvens du önskar spara så trycker du ett snabbt tryck på Power-knappen så att MEM blinkar i displayen, välj sedan på vilken av dom 6st minnesplatserna du önskar spara frekvensen genom att trycka pil upp eller pil ned, bekräfta ditt val genom ett snabbt tryck på Power-knappen.
- Tryck sedan på Power-knappen upprepade gånger för att bläddra mellan dina förprogrammerade kanaler, om du önskar ändra en frekvens eller lägga till en ny så gör du precis på samma sätt som ovan.
- **Notera att displayen automatiskt släcks efter ca 30 sekunder, detta är helt normalt och görs för att spara på batteriet!
För att tända displayen igen så tryck ett kort tryck på Power-knappen**