



Instruktionsmanual 110060 - Jenkinsbird HAP-20

Denna produkt är en ljudförstärkare, som kan fånga upp ljud och förstärka dem inom 10 meter.

1. ON/OFF

När ljudförstärkaren inte används, var säker på att knappen är ställd på OFF för att spara batteri.

2. Volymkontroll

Det finns 6 olika nivåer för ljudets volym.

Ställ volymen på lägsta (1) först och höj sedan efter behag.

3. Byte av batteri

Öppna luckan upptill med fingret eller nageln och sätt i batteriet som ljudförstärkaren visar med +/-.

4. Batteri kompatibilitet

Ljudförstärkaren är byggd för 1,5V batterier, sådana batterier går att köpa i elektronikaffärer (Teknikmagasinet) samt Apotek och väl sorterade matvarubutiker.

Batterityper som fungerar med apparaten är följande:

xPower 357, GP 357, EVEREADY 357 AWI SO5
BULOVE 228 DURACELL D357
MAXELL SR44W PANASONIC SP35
R-O-V 357 RENATA 7
SEIKO SB89 TIMEX J
VARTA 357 ADIO SHACK 76
8006, EPX 76 S 76, GP 76
WL 14 G 13

5. Användningssteg

a) Ställ volymen på nivå 1 (lägsta volymen) innan användning.

b) Kontrollera att ON/OFF knappen är ställd på ON innan

ljudförstärkaren sätts i örat

c) Höj volymen stegvist efter behag

d) var säker på att du stänger av ljudförstärkaren när den inte används för att spara batteri.

(VARNING)

1. Ljudförstärkaren är inte vattentålig, därför måste ni uppmärksamma att enheten inte kommer i kontakt med vatten. Om vatten skulle komma på/in i apparaten tag då ur batteriet och låt den ligga på tork.

2. Använd enbart vid behov då extrema ljud inte förekommer tex (BIO, konserter och dyl.)

3. Stäng av förstärkaren då du inte skall använda den på en längre tid

(för att spara batteri samt livslängd på apparaten tag ur batteriet när enheten inte används på flera dagar)