



1. Högtalare
2. Teleskopantenn
3. Funktionsratt (avstängning/FM/AM)
4. Inställd frekvens
5. Frekvensratt
6. Volymratt
7. Ventilationshål
8. Ström in

Instruktioner för användning

1. Vrid funktionsratten till läget OFF. Vrid volymratten till ett läge nära MIN. Koppla in kabeln i ett vägguttag.
2. Dra ut teleskopantennen och vrid funktionsratten till läge FM (AM och du vill lyssna på AM-sändningar).
3. Hitta frekvensen du söker genom att vrida på frekvensratten.
4. Blir det störningar när du lyssnar på din radiostation så prova att ändra läge på antennen.
5. Lyssnar du på AM-sändningar så används en inbyggd antenn. Prova i så fall att vrida på hela radion.

Specifikation

Växelström 240 Volt
Frekvensomfång FM: 88 - 108 MHz
Frekvensomfång AM: 540 - 1600 KHz
Högtalare: 5W, 8 Ohm
Uteffekt: 3,5W
Mått: ca 23x16x13 cm

Föreskrifter

1. Kontrollera att vägguttagets voltal stämmer överens med produktens innan du ansluter den till elnätet.
2. Använd/förvara inte radion i badrum eller på andra platser med höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
3. Öppna inte radions hölje! Om höljets öppnas finns risk för elshock. Dessutom upphör garantin att gälla.
4. Ska du inte lyssna under en längre period, så flytta funktionsratten till läge OFF och dra ut kontakten ur vägguttaget.