



Inställning av Alarm

Du kan välja om du vill bli väckt av HWS(Human Wake Signal - larmet blir gradvis högre) eller av radion.

HWS alarm

1. Tryck ned "STANDBY"knappen(11) en gång - Ordet "BUZZER" visas i displayen , ordet "STANBY" och tiden blinkar i ca 7-8 sekunder.
2. Medan tiden blinkar sätt önskad alarmtid med knapparna "HOUR"(13)och MIN(18)
3. Medan den inställd alarmtiden blinkar, bekräftar alarmtiden genom att trycka på "STANDBY"knappen(11)

Radio alarm

1. Ställ in den station och volym du vill bli väckt av.
2. Tryck ned "STANDBY"knappen(11) 2 gånger - Ordet "LAST CH.", ordet "STANDBY" och tiden blinkar i ca 7-8 sekunder.
3. Medan tiden blinkar sätt önskad alarmtid med knapparna "HOUR"(13) och Min(18)
4. Medan den inställd alarmtiden blinkar, bekräftar alarmtiden genom att trycka på "STANDBY"knappen(11).
Ordet "STANDBY" i displayen visar att alarmet är ställt och också vilket typ av alarm(högtalarsymbolen för radio och HWS-symbolen för buzzer-väckning).
OBS!
Om du vill ändra väckningsstation först ställ in den önskade stationen tryck sedan "M"knappen(12). Tryck sedan ned "STANDBY"knappen(11) och sedan "M"knappen(12)igen för att bekräfta.

Att Stänga av alarmet

Alarmer är igång en timme(för buzzer) eller tills det stängs av(för radio).

1. För att stänga av larmet aktuell dag tryck ned "POWER"knappen(5) eller "STANDBY"knappen(11) - Larmet stängs av till samma tid nästa dag.
2. För att avbryta larmet i 5 minuter tryck ned någon annan knapp utom "POWER"knappen(5), "STANDBY"knappen(11) och låsknappen(19).
Alarmet stängs av och startas igen om 5 min(60 min eller tills den stängs av)
3. För att stänga av larmet för gott tryck "STANDBY"knappen 3 gånger tills ordet "STANDBY" i displayen försvinner.

Radio Tuning

Radion har ATS(Automatic Tuning System)-funktion vilken automatisk kan ställa in aktuella stationer och lagra i minnet för FM och MV-banden.

ATS-funktionen söker för de starkaste stationerna och lagrar dem i minnet 1-9
När mindre än 9 stationer är mottagbara visar radion vilka minnespositioner som är upptagna.

ATS - (Automatic Tuning System)

1. Sätt på radion med "POWER"knappen(5).
2. Välj önskat band(FM eller MV) med "BANDS"knappen(17)
3. Tryck och håll nere "ATSMETER"knappen(15) i 2 sekunder tills ordet "ATS" visas i displayen och radion börjar att söka och lagra radiostationer.
När alla 9 minnespositioner är lagrade stannar ATS-funktionen med optimal mottagning av radio stationen.

Val av Radiostation

Om du vill välja radiostation själv kan du använda automatisk program söknings-funktion.

Automatisk Program Sökning

1. Sätt på radion med "POWER"knappen(5)
2. Välj band(FM, MV eller KV) med "BANDS"knappen(17)
3. Tryck ned "TUNING/MIN"knappen(18) bakåt(-) eller framåt(+) en kort stund och sedan släpp. - Radion söker nu automatiskt till nästa hörbar station.

Genom att upprepa detta kan du söka igenom hela bandet tills du hittar stationen du vill lyssna på.

OBS!

När en RDS station är mottagen visar displayen stationens namn, inte frekvensen. För att visa frekvensen i displayen tryck ned "DISPLAY"knappen(6).
Efter 4 sekunder ändrar displayen och visar stationsnamnet igen.
Om en station utan RDS-signal är mottagen visar displayen bara frekvensen och inte stationsnamnet

Direktval av Station

Om du vet frekvensen på önskad station kan du ställa den direkt.

1. Välj önskat band(FM, MV eller KV) med "BANDS"knappen(17)
2. Tryck ned knappen "TUNING/MIN"(18) bakåt eller framåt till en frekvens nära önskad frekvens visas i displayen och släpp.
3. För att ställa in exakt till önskade frekvens tryck ned knappen "TUNING/MIN"(18) bakåt eller framåt kort upprepade gånger.

Frekvensen hoppar ett steg varje gång knappen(18) trycks in.

FM	50kHz
MV	9kHz eller 10kHz*
KV	5kHz

* OBS!

Radion stegar normalt med 9kHz på MV-bandet.

För att ändra till 10kHz-steg(för Nord Amerika och vissa länder i Syd Amerika) ändra till MV -bandet och tryck ned "DISPLAY"knappen(6) i minst 5 sekunder då visar displayen 10kHz.

Bekräfta genom att trycka igen på "DISPLAY"knappen(6). Radion är nu inställd till 10kHz-steg.

Gör på samma sätt för att återgå till 9kHz-steg

Kortvåg(KV)

För att ta emot KV-stationer kan man välja 7 olika KV-meter band(49-16meter) genom att trycka på "ATS/METER"knappen(15)

Aktuellt meter band visas i displayen(N)

Stations Minne

Det finns möjlighet att spara 9 olika FM, 9 MV och 9 KV stationer i minnen.

1. Slå på radion med "POWER"knappen(5)
2. Välj önskat frekvensband(FM,MV och KV) med "BANDS"knappen(17) och stationen du vill spara med "TUNING/MIN"knapparna(18).
3. Tryck ned knapp "M"(12) och välj önskad minnesposition genom att trycka på "PRESET/HOUR"knapparna(13) - eller +

Manuell Inställning av Tid

Efter batterierna sätts in "-:--"visas i displayen;

1. Ställ knappen "CLOCK AUTO"(1) till läge "OFF"
2. Tryck ned knappen "TIME SET"(14)
"0:00" blinkar i displayen
3. Ställ in aktuell tid med knapparna "HOUR"(13) och "MIN"(18)
4. Bekräfta inställningen med "TIME SET"knappen(14)

Klockan startar från 0 sekunder när tiden är bekräftad.

Automatisk tidinställning

Om knappen "CLOCK AUTO"(1)är i position "ON" när radion är på och en radio-station som sänder RDS CT-signal är mottagen, ställer radion in exakt tid automatisk

Obs!

När en RDS-signal är mottagen, RDS symbolen visas i displayen.

Men RDS-stationen sänder inte alltid CT-signalen kontinuerligt så det kan ta några minuter innan exakt tid visas. Alarmet fungerar inte innan tiden har ställts.

Om knappen "CLOCK AUTO"(1)är i läge "OFF" kan tiden inte ställas automatiskt. Om inte RDS CT-signalen blir mottagen under mer än 10 dagar kommer RDS symbolen i displayen inte i displayen och du måste återigen ta emot en station som sänder RDS CT-signal för att exakt tid skall bli ställd igen.

Strömförsörjning

Radion kan strömförsörjas med

- 4st 1,5V batterier typ LR6
- 6V nätdaptor (med ϕ 6mm plugg med negativ mitten pol) för anslutning till radions nätdaptor-uttag(9)

Batteribyte

När radion stängs av visas ordet "BATTERY" i displayen under 4 sekunder tillsammans med ett siffervärde. När värdet är mindre än 3 bör batterierna bytas (max 6)

När symbolen "Batteri tom" (I) visas i displayen skall batterierna omedelbart bytas.

OBS!

Tomma batterier kan börja läcka och skall därför omedelbart bytas.

Öppna batteriluckan och placera batterier såsom visas på bilden vid batteriluckan (observera polariteten) och sätt tillbaka batteriluckan igen.

En speciell kondensator kan hålla kvar minnespositioner och rätt tid under en kort period (ca 3 minuter) och därför skall batteribyte inte ta längre tid än 3 minuter.

Att sätta på Radion

Om du inte kan sätta på radion med "POWER"knappen(5) frigör tangentbordslåset(19)(+).

4. Befråta med "M"knappen(12)
Stationen är sparad, dvs du behöver bara trycka på "PRESET/HOUR"knappar (13) för att återhämta stationen.

OBS!

När du lagrar någon minnesposition, eventuell station som tidigare var sparad där blir automatiskt borttagen.

När alla 9 minnespositioner är lagrade och du trycker på "M"knappen(12) för att spara en ny station till visar displayen "FULL". Tryck på "M"knappen(12) igen och fortsätt som beskrivits ovan.

Val av Förprogrammerade Stationer

1. Sätt på radion med "POWER"knappen(5)
2. Välj önskat frekvensband med "BANDS"knappen(17)
3. Välj önskad station genom att trycka på "PRESET/HOUR"knappar(13) - eller +

Ändring av Minnespositioner

Du kan ändra positioner mellan sparade stationer

1. Hämta stationen du vill byta plats på
2. Tryck ned "M"knappen(12) och välj ny önskad position genom att trycka på "PRESET/HOUR"knapparna(13) - eller +
3. Bekräfta genom att trycka på "M"knappen(12).

Du kan också ta bort en sparad station utan att uppta den igen.

1. Hämta stationen du vill ta bort genom att trycka på "PRESET/HOUR"knapparna (13) - eller +.
2. Tryck ned "M"knappen(12) i minst 2 sekunder tills displayen visar "DELETE"
3. Bekräfta genom att trycka på "M"knappen(12).
Minnespositionen är nu rensad.

Minnes Genom-Sökning(Memory Scan)

Det är möjligt att lyssna på varje sparade station en kort stund genom att använda Genom-sökning på minnen.

1. Välj önskat frekvensband(FM;MV eller KV) med "BANDS"knappen(17)
2. Tryck ned "PRESET/HOUR"knapparna(13) - eller + i minst 2 sekunder tills

ta emot stereo sändningar på FM-bandet
i stereo använd stereohörlurarna.

ll hörlursuttaget(10), stereo hörlur-symbolen visas i
i kopplas ifrån.

remottagningen inte vara bra kan du ställa om till
anom att trycka på *MC/ST-FM*knappen(16).

i att vara på ett litet tag och sen stängas av sig själv.

EP*knappen(5) i minst 2 sekunder tills displayen visar
ordningsföljd och sen startar igen med 90 MIN.
nappen(5) när önskad insomningstid visas(ex 30 MIN)
v efter 30 minuter.

-knappen(4) kan du sätta på displaybelysning för att
bra korta inställningar.
senaste knapptryckning stängs lampan av sig själv.

misstag t.ex. displayen visar felaktiga tecken, är det
1 till dess original information. Genom att detta kommer
s i radion(tid, alarmoch minnen)att rensas och måste

cerad i batterifacket i ett litet hål. Den kan tryckas in
ål ex. kulspetspenna.

U. Insomningstimer

E. Snooze(repeterande väckning i 5 minuter intervall)

F. AM/PM(förmiddagen/eftermiddagen)(option)

G. Tid

H. Tangentbordet låst

I. Svaga batterier, dags för batteribyte

J. Frekvens och text visning

K. Minne

L. Minnes nummer

M. Frekvensenhet(kHz eller MHz)

N. KV-meter band

Egenskaper

- * Världsmottagare med 7 KV-band
- * FM och MV med Auto Tuning System(ATS)
- * FM mottagning av RDS-stationer(Radio Data System)
- * Automatisk korrekt tidsinställning via RDS CT-signal
- * FM stereomottagning med hörlurar
- * Radio alarm
- * HWS-buzzer alarm(Human Wake System)
= Väckningssignalen startar med låg volym och blir sakta starkare(om det inte stängs av)
- * Repeterande alarm(alarmfunktionen repeteras efter 5 minuter)(Snooze)
- * Insomningstimer
Radio stängs av sig själv automatiskt efter det du har somnat)
- * Belysd LCD-display

Kontrollernas placering och dessa funktioner

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. CLOCK AUTO
ADJUST ON
OFF | Om en FM-station med RDS-CT är mottagen ställs klockan automatiskt
Klockan kan ställas manuellt |
| 2. | FM-teleskop-antenn |
| 3. | Display |
| 4. | Display-lampa |
| 5. POWER/SLEEP | Radio på/av eller automatisk insomningstimer (Stänger automatiskt av radion efter viss tid) |
| 6. DISPLAY | Skiftar mellan FM-frekvensvisning och stationsnamnsvisning |
| 7. | Tonval: |
| NEWS: | Låg ton |
| NORM: | Normal |
| MUSIC: | Hög ton |
| 8. | Fällbart stöd |
| 9. 6VDC | Batterieliminatort uttag |
| 10. | Stereohörlursuttag |
| 11. STANDBY | Alarm val (HVS-buzzer alarm eller radio) och alarmtid |
| 12. M27 MEMORIES | Minnesknapp |
| 13. PRESET/HOUR | Minnespositionsvals knappinställning av timme |
| 14. TIME SET | Tidinställningsknapp |
| 15. ATS-FM/MW
METER-SW | Automatisk inställning av minnen för FM och MW
Meter-band val för kortvåg (KV) |
| 16. MO./ST.-FM | Mono/stereo omkopplare för FM vid lyssning med hörlurar |
| 17. BANDS | Skiftar mellan FM, MW och KV - band mottagning |
| 18. TUNING/MIN | Frekvensinställnings knappar/inställning av minuter |
| 19. LÅS | Läser alla knappar på tangentbordet för att undvika ofrivilliga operationer |
| 20. VOLUME | Volymjustering |
| 21. 4x1.5V UM3 | Batterifack för 4st batterier typ LR6(1,5V) |
| 22. RESET | Knapp som raderar alla minnen(i batterifack) |

Tekniska Data

Frekvens täckning	FM	87,5 - 108 MHz
	MV	522 - 1710 kHz(9kHz-steg) 520 - 1710 kHz(10kHz-steg)
KV	49m	5,90 - 6,20 MHz
	41m	7,10 - 7,35 MHz
	31m	9,40 - 9,90 MHz
	25m	11,60 - 12,10 MHz
	21m	13,57 - 13,87 MHz
	19m	15,10 - 15,80 MHz
	16m	17,48 - 17,90 MHz
Högtalare	8Ω	250 MW
Storlek	165 x 100 x 32mm	
Vikt	350gr utan batterier	