



## Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316

### **Komma igång:**

Börja med att montera dom 2 medföljande AAA batterierna, notera polvändningen.

### **Slå på ditt fickminne:**

Se först till att knapplåset är urkopplat genom att föra Hold-knappen till sitt vänstra läge. Håll sedan ner Play- eller REC-knappen i en sekund för att starta diktafonen. Om produkten inte används kommer den efter en stund att stänga av sig för att spara på batterierna, upprepa då ovanstående procedur för att återigen slå på fickminnet.

### **Ställa tid och datum:**

För att kunna utnyttja alarm- och timerfunktioner krävs att du först ställer tiden.

Tryck ner Menu-knappen. Använd rullknappen för att bläddra fram till SET-alternativet. Tryck ner rullknappen för att bekräfta. Använd återigen rullknappen för att välja rätt år, tryck in knappen för att komma vidare. Markören hoppar nu till nästa kolumn, där samma procedur upprepas. Efter inställning av år, månad, dag, timme och minut återgår spelaren till menyn.

### **Inspelning:**

#### **Välj katalog:**

Tryck på File upprepade gånger för att bläddra mellan katalogerna A-D samt MP3 och HD. Aktuell katalog visas högst upp i diktafonens skärm. Endast A-D kan användas för röstinspelning, de övriga två är till för MP3-filer respektive datafiler. Katalogerna A-D kan rymma upp till 99 inspelningar vardera.

#### **Ställa in inspelningskvalitet:**

Tryck ner Menu. "Mode" visas nu på skärmen. Tryck ner rullknappen för att komma vidare. Bläddra mellan lägena SP (Standard kvalitet), HQ (Hög kvalitet) och SHQ (Extra hög kvalitet). Ju högre kvalitet du väljer desto mer av minnet tas i anspråk. Välj kvalitet genom att trycka in rullknappen.

**Ungefärlig inspelningstid: 590min (läge SHQ) 1080min (läge HQ) 1355min (läge SP).**

### **Starta inspelningen:**

Rikta fickminnet mot din inspelningskälla, håll inne Rec/Stop i en sekund för att starta inspelningen. Den röda lampan i diktafonens överkant tänds då och slocknar inte förrän inspelningen avslutas. På skärmen visas REC vilket efter ett par sekunder ersätts med den pågående inspelningens längd i timmar, minuter och sekunder. Genom att trycka på Play/Stop kan du se hur lång inspelningstid det lediga minnet räcker till. Avslutar inspelningen gör du genom att återigen trycka in Rec/Stop en stund. OBS! En inspelning kan inte vara kortare än 5 sekunder, fickminnet reagerar inte på försök att avbryta inspelningen förrän efter 5 sekunder.

Om dina inspelningar uppnått fickminnets kapacitet eller om antalet inspelningar i aktuell katalog uppgår till 99 medger inte fickminnet ytterligare inspelning och visar "FULL" i displayen. Frigör minne genom att radera inspelningar eller lagra dem på en PC via USB-gränssnittet (se avsnittet "Datoranslutning").

### **Ny fil under pågående inspelning:**

I fall du under pågående inspelning trycker Forward kommer inspelningen fortsätta i en ny fil. Om du exempelvis spelar in fil nr 5 och trycker Forward kommer inspelningen fortsätta i fil nr 6.

### **Ljudkänslig inspelning (Automatic Recording System):**

Med ljudkänslighet inkopplad görs uppehåll i inspelningen när diktafonen inte registrerar några ljud. När ljud registreras igen återupptas inspelningen, känsligheten ändras med hjälp av volymknapparna. För att sätta på denna finess trycker du Menu och bläddrar fram till skärmen visar "ARS". Tryck Play och välj mellan lägena "A", "B" och "OFF". I A-läge återupptar diktafonen inspelningen i samma fil, i B-läge påbörjas en ny fil efter varje uppehåll. I OFF-läge görs inga avbrott alls under inspelningen. Bekräfta ditt val med genom att trycka Play.

### **Timer-styrd inspelning:**

Din diktafon kan ställas in för att påbörja inspelning vid ett speciellt datum och klockslag. Även återkommande inspelning varje dag eller en utvald veckodag finns att tillgå.

För att ställa in timern trycker du på Menu. Bläddra sedan fram till TMR och tryck Play. Välj On och tryck Play för att gå vidare. Nu får du välja mellan DAT (datum), MON-SUN (måndag till söndag) och DLY (dagligen). Bläddra och tryck Play för att göra ditt val. Därefter ställer du in månad, dag, timme och minut (om du valt datum) alternativt timme och minut (om du valt veckodag eller dagligen) genom att bläddra och bekräftar varje inställning med Play. I samtliga fall får du även välja tidpunkt när inspelningen ska avslutas.

Observera att inspelningen placeras i den katalog du har aktiv när du aktiverar timern. Insplningskvaliteten blir av den typ som du hade aktiv när du senast använde din diktafon.

### **Inspe­ling av telefonsamtal (en telefon med löstagbar sladd krävs):**

Under teleadaptorn finns pilar som illustrerar vilken ingång som motsvarar "Handset", "Line" och "Voice output". Koppla en kabel mellan vägguttaget och teleadaptorns Line-ingång. Koppla sedan in den medföljande telekabeln i teleadaptorns handset-ingång och den andra änden i din telefon. För sist in 3,5 mm pluggen från teleadaptorn i diktafonens mic-ingång. Nu är din diktafon färdig för inspe­ling av telefonsamtal.

**Inkoppling av hörlurar:**

Kopplar du in ett par hörlurar till din diktafon kan du lyssna på inspelningen medan den pågår. Denna funktion gör även att diktafonen kan fungera som ljudförstärkare vid t.ex. TV-tittande. Du kan använda volymknapparna för att justera ljudnivån, detta påverkar inte din inspelning.

**Uppspelning:**

Välj först den katalog och fil du vill spela upp. Tryck därefter på Play för att starta uppspelningen. Volymen justerar du med Volym Upp/Ner-knapparna.

För att stoppa uppspelningen trycker du på Rec/Stop. För att pausa uppspelningen trycker du på Play. Vid ytterligare ett tryck på Play kommer uppspelningen fortsätta från samma ställe som du pausade den från (förutsett att du inte gjort några andra knapptryckningar emellan).

**Snabbspolning:**

För att snabbspola en fil håller du in antingen Forward (framåt) eller Rewind (bakåt) beroende på vilket håll du vill spola. Ju längre du håller in desto snabbare går spolningen. Spolar du till slutet av en fil avbryts uppspelningen.

**Hitta inspelningen du söker:**

Håll in Play i två sekunder. Diktafonen spelar då upp de tio första sekunderna av varje inspelning i den katalogen du befinner dig i. När du hittat filen trycker du Play en gång till för att höra hela inspelningen.

**Återuppspelning av inspelning:**

Trycker du Repeat under uppspelning kommer den aktuella filen spelas om och om igen tills du väljer att avbryta genom att trycka Repeat en gång till.

För återuppspelning av en del av en fil trycker du två gånger på Repeat. Första gången när upprepningen ska börja, andra gången när upprepningen ska sluta.

**Timer-styrd uppspelning:**

Din diktafon kan ställas in för att påbörja uppspelning vid ett speciellt datum och klockslag. Även återkommande uppspelning varje dag eller en utvald veckodag finns att tillgå.

För att ställa in uppspelningstimern trycker du på Menu. Bläddra sedan fram till ALM och tryck Play. Välj On och tryck Play för att gå vidare. Nu får du välja mellan DAT (datum), MON-SUN (måndag till söndag) och DLY (dagligen). Bläddra och tryck Play för att göra ditt val. I nästa steg ställer du in månad, dag, timme och minut (om du valt datum) alternativt timme och minut (om du valt veckodag eller dagligen) genom att bläddra och bekräfta varje val med Play. I samtliga fall får du även välja tidpunkt när inspelningen ska avslutas. Observera att det är den fil du hade uppe när du påbörjade inställningen som kommer spelas upp vid den av dig valda tidpunkten.

**Nedräkning/Uppräkning:**

Du kan välja om du vill se hur mycket som har gått alternativt hur mycket som är kvar på en inspelning. För att ändra detta trycker du först på Menu och bläddrar därefter tills skärmen visar "DSP". Tryck nu Play och välj mellan "Nor" (Normal) och "Rem" (återvarande). Bekräfta ditt val genom att trycka Play.

**Radering:**

Välj först vilken fil i vilken katalog du vill radera. Tryck Erase i en sekund och skärmen börjar blinka "ERS". Den aktuella filen spelas upp och trycker du Erase en gång till kommer filen raderas. Tryck på en annan knapp för att avbryta raderingen.

**Radera alla inspelningar:**

Håll ner Erase i fem sekunder. Skärmen blinkar nu "AL.ER" och trycker du Erase igen kommer alla inspelningar i katalogerna A-D att raderas. Tryck på en annan knapp för att avbryta raderingen. Observera att MP3- och HD-filer inte raderas på detta sätt.

**Inkoppling till externa ljudenheter:**

Med hjälp av den medföljande ljudkabeln (3,5mm stereo hane-hane) kan du koppla ditt fickminne till en stereoanläggning, minidisc spelare osv. På detta sätt kan du spela in ljud från en annan enhet eller spela upp fickminnets inspelningar på en annan enhet. Exempel: du vill spela in ett meddelande från en kollegas diktafon. Gör såhär: Anslut kabeln i ditt fickminnes ingång för extern mikrofon på ovansidan (skyddad av ett plasthölje med en mikrofon-ikon på) och kabelns andra ände till den andra enheten. Aktivera inspelning på fickminnet och uppspelning på den andra enheten. Här kan det vara nödvändigt att prova med olika nivåer på den uppspelande enhetens volym för bästa resultat. Med en 3,5mm ha – 2xRCA kabel (ej inkluderad) går det även att spela in ljud från enheter utan mikrofoningång).

**Uppspelning av MP3:**

För att komma åt dina lagrade musikfiler, använd File-knappen för att stega till MP3 mappen, nu kan musikfilerna spelas upp precis som röstinspelningarna. Under uppspelning kan du även ändra ljudprofil anpassad efter olika genre – NORMAL, CLASSIC, LIVE, POP samt ROCK. Detta genom att trycka in menu-knappen, "EQ" visas i fönstret, tryck in rullknappen för att bekräfta, aktuellt equalizer läge blinkar till vänster i displayen. Använd rullknappen för att välja läge, resultatet hörs såfort du växlar till nästa läge. Bekräfta genom att trycka ned rullknappens mitt.

---

**Bakgrundsbelysning:**

För att koppla på skärmens bakgrundsbelysning trycker du först på Menu. Bläddra därefter tills skärmen visar "El" och tryck Play. Bläddra till "On" och tryck Play igen. Nu kommer skärmen lysa i blått när du trycker ner någon av knapparna.

---

**Datoranslutning:**

**Förberedelser:**

För att kommunikationen mellan dator och fickminne ska fungera tillfredsställande bör du åtminstone ha följande dator:

- Pentium 200mhz
- 64MB Internminne (RAM)
- 20MB Ledigt hårddiskutrymme
- Bildskärm med 256 färgers djup
- Windows 98/ME/2000/XP (Windows NT stöds ej)
- USB-port
- CD-ROM läsare
- Ljudkort samt högtalare eller hörlurar

### **Inkoppling och installation:**

Innan du kan ansluta ditt fickminne till din PC måste programvaran installeras, gör såhär: Placera medföljande CD-skivan i din CD-ROM läsare (OBS Använd endast skivan i en CD-läsare med utskjutande släde, programvaran kan även hämtas på <http://www.diasonic.com> under länken "Support") installationsprogrammet startar automatiskt, i annat fall: Klicka på startknappen, välj "Kör" och tryck på Bläddra-knappen, välj din CD-enhet och dubbelklicka därefter på filen "setup.exe" bekräfta med OK – Installationsprogrammet startar.

Välj önskat språk i dialogen som visas och tryck OK, nu börjar installationsprocessen, i de följande dialogrutorna har du möjlighet att ändra i vilken katalog programmet installeras, i annat fall kommer en katalog att skapas under c:\program. Programmet kommer även att skapa en grupp genvägar i din start-menyn samt genvägar på skrivbordet. Det är med hjälp av dessa du sedan kan starta programmet som används för att föra över filer mellan fickminnet och din PC – och vice versa.

Nu är det dags att ansluta fickminnet till datorn, anslut först USB-kabelns smala del till fickminnets USB-port på ovansidan, pröva dig försiktigt fram – kabeln passar bara på ett sätt. Anslut sedan den andra, bredare änden till din PCs USB-kontakt. Inom kort visas en guide som berättar att datorn upptäckt den nya maskinvaran, i följande dialog vill programmet veta om du vill välja drivrutin själv eller om datorn ska försöka hitta den automatiskt ("Sök efter en drivrutin") välj det sistnämnda och klicka på nästa. På nästa sida frågar programmet var drivrutinen ska eftersökas, bocka för "CD-ROM" och klicka på nästa. Efterföljande sida bör visa att windows hittat en drivrutin och att den återfunna drivrutinen finns på cd-romen. Klicka på nästa, den sista sidan bör visa att installationen är slutförd, klicka på avsluta. (Observera att dessa dialogrutor kan variera beroende på operativsystem)

Nu kan programmet DVR-explorer startas från genvägarna på skrivbordet eller startmenyn. DVR-explorer används dels för att föra över röstinspelningar till din dator för att frigöra utrymme på fickminnet, eller att föra över sparade röstinspelningar till fickminnet, men även för att överföra MP3-filer till fickminnet. Det finns möjligheter att konvertera fickminnets filer till mer konventionella WAV filer samt att spela upp alla ljudfiler som produkten stödjer. Det är ett enkelt verktyg för att organisera dina inspelningar och andra ljudfiler.

Programmet består i huvudsak av 4 delar, högst upp finns en panel för uppspelning av MP3, DVF, MP2, WAV filer som är lagrade på din hårddisk samt CD-skivor, panelen har knappar liknande en stereoanläggning, här kan du t.ex. förhandsgranska filer som du vill överföra till ditt fickminne eller filer som du fört över till datorn från ditt fickminne. Ovanför uppspelningspanelen finns även några rullmenyer, men dess funktioner återfinns generellt sett även i gränssnittet i form av knappar.

Under uppspelningspanelen finns filhanteringsdelen, två fönster som används för att navigera bland filerna som finns lagrade på din dator, det vänstra används för att få en överblick av mappstrukturen på din dator och i det högra fönstret visas innehållet i den mapp som är aktiv. Här navigerar du i princip på samma sätt som i operativets filhanterare "Utforskaren". I överkant finns knappar för att kopiera, klippa ut samt klistra in filer, borttagning, uppdatera, skapa ny mapp, egenskaper för markerad fil, det finns fyra knappar som förändrar hur innehållet i aktivt fönster visas samt ett filter. Filtret är en rullningslist med olika förkortningar för filtyper, denna kan du använda t.ex. om du har en mapp med blandat innehåll men bara vill visa MP3-filerna, välj då \*.mp3 i filtret så uppdateras den aktuella mappen till att bara visa MP3 filer.

I det nedre högra fönstret visas de filer som finns lagrade på ditt fickminne. Här kan du ungefär som i fickminnets menyer välja mapp. Det finns även knappar för borttagande av filer, samt för förflyttning av filer mellan datorn och fickminnet. I den nedre vänstra delen av programfönstret kan en spelningslista skapas, dels för uppspelning men även för överföring av flera filer till fickminnet på samma gång.

### **Överföring av röstinspelningar:**

De inspelningar du lagrat på fickminnet sparas i formatet DVF, dessa hittar du genom att välja någon av mapparna A, B, C eller D i nedre högra fönstret. Bläddra till den mapp på datorns hårddisk du vill arbeta i, nu kan du överföra filer till datorn genom att markera en eller flera filer i nedre högra fönstret och sedan klicka på knappen som ser ut som en pil uppåt. Filen/filerna förs över och en förloppsindikator visas. Man kan även föra över filer från datorn till fickminnet, genom att markera dem i det övre fönstret och istället klicka på pilen nedåt.

### **Överföring av MP3-filer:**

Vid överföring av musikfiler används samma förfarande men MP mappen måste först väljas i programmets nedre högra fönster. Navigera på datorns hårddisk till en mapp med musikfiler, markera och klicka på nedåtpilen för överföring.

### **Överföring av datafiler:**

Även om diktafonen främst används för in och uppspelning av ljud så kan man i mån av plats lagra andra filer. Gör såhär: Välj mappen HD i nedre högra programfönstret, markera önskade filer på datorn och överför genom att klicka på nedåtpilen.

### **Borttagning av filer:**

Borttagning av filer från fickminnet är mycket enkelt i DVR-explorer, välj den mapp filerna ligger i, markera filerna i det nedre högra fönstret och klicka på knappen med ett kryss på för att ta bort dem. Ett bekräftelsefönster visas med frågan om du verkligen vill ta bort filen/filerna. Välj ja eller nej.

### **Formatera diktafonens minne:**

Diktafonens inbyggda flashminne kan raderas helt genom en s.k. formatering, all lagrad data försvinner och det inbyggda minnet nollställs. Detta kan utföras för att enkelt radera alla filer men kan även behöva utföras t.ex. om något problem uppstått eller efter en uppgradering. Gör såhär: I programmet DVR-explorer, öppna File menyn längst upp till vänster, välj ”Format Flash Memory...”, dialogrutan Format – Flash Memory öppnas, klicka på cancel för att avbryta, klicka på startknappen för att börja formateringen, en förloppsindikator visas. Vi rekommenderar att du inte avbryter formateringen när den väl påbörjats.

### **Batterier:**

Avlägsna aldrig batterierna under inspelning, detta kan medföra att din inspelning skadas eller försvinner helt. Avsluta inspelningen manuellt och ta därefter ur batterierna om så önskas. Om spelaren inte skall användas under en längre tid bör batterierna avlägsnas för att förhindra läckage. Blanda inte batterier från olika tillverkare.

### **Batterilivslängd:**

Inspelningssläge – 15h. Uppspelning i högtalare (normal volymnivå) - ca 9h. Uppspelning i hörlur (normal volymnivå) – ca 15h.

**Skötsel:**

Fickminnet är känsligt för stötar och belastning över huvud taget. Utsätt det heller inte för fukt, luftfuktiga miljöer eller temperaturer över 60 grader c.

Tänk på att kreditkort och färdbevis osv. kan påverkas av magnetismen i fickminnets högtalare.

*Det finns inga delar som du kan laga själv, om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen:*

*Teknikmagasinet*

*Box 2020*

*174 02 Sundbyberg*

***Glöm ej kvittokopia samt en felsbeskrivning.***