



Many FTM1280

Art 150318

Gratulerar till ditt köp av Many FTM1280!

I din ägo har du nu ett kombinerat digitalt fickminne och MP3-spelare med flera avancerade funktioner och tillbehör. Dina möjligheter att organisera och lagra inspelningar och musik är långt större än med ett konventionellt bandfickminne.

För att komma igång föreslås att du läser igenom denna manual. Manualen berör Many FTM1280 alla väsentliga funktioner.

Installera programvaran: (Win95/Win98/WinMe/Win2000/WinXP)

Stoppa i den medföljande CD-skivan i CD-läsaren (fickminnet får ej anslutas till datorn innan drivrutinerna är installerade), installationen startar automatiskt. Klicka "Next" på alla frågor, avsluta installationen genom att trycka på "Finish", datorn frågar nu om du vill starta om datorn, välj där Ja. Samtidigt som datorn startar om så kopplar du in USB-kabeln i datorn och ansluter den andra änden försiktigt till USB-uttaget på fickminnet. Datorn känner då av fickminnet och installerar dom sista filerna. Programmet "DV3-003" är nu installerat och en genväg läggs till på skrivbordet.

Med programmet så kan du sedan föra över dina inspelningar från fickminnet till datorn för att frigöra utrymme på fickminnet och för att spara dina inspelningar för framtida bruk.

För att föra över en fil från fickminnet till datorn, välj först i vilken mapp på datorn som inspelningen skall sparas, detta gör du i den vänstra kolumnen, välj sedan i vilken av foldrarna på fickminnet inspelningen ligger, markera sedan filen och klicka på "Pil upp" för att ladda över den till PC:n. För att ladda tillbaka filerna till fickminnet så gör du tvärtom, dvs välj från vilken mapp i datorn filerna skall laddas ner från, markera sedan den aktuella filen och klicka på "Pil ned", filen förs nu över till fickminnet.

Allmänt

Slå på spelaren!

Se först till att Hold-knappen är i sitt vänstra läge. Tryck sedan in Rec/Stop tills diktafonen går igång.

Lämnas diktafonen orörd i en minut kommer den att stänga av sig själv. Manuell avstängning sker genom att Hold aktiveras (dvs att hold-knappen förflyttas till sitt högra läge) när spelaren är i sitt utgångsläge.

Bra att veta är att dina sparade inspelningar inte försvinner när du avlägsnar batteriet.

Höja/sänka volymen

Uppspelningsvolymen justeras med Vol-knappen. Tryck ”+” för att öka nivån eller ”-” för att sänka nivån. Detta kan göras både innan och under uppspelning.

Växla mellan ljudläge/MP3-läge

Tryck in Function-knappen för att växla mellan MP3- och ljudläge. Se avsnittet om MP3 för ytterligare information om MP3-funktioner.

Att byta folder

Din diktafon har fyra olika foldrar som var och en kan lagra upp till 99 inspelningar. För att växla mellan foldrarna (som benämns A, B, C och D) trycker du först in Menu-knappen en gång. I displayen visas då aktuell folder följt av antal filer som finns lagrade (Ex. ”FOLd:C-32”). Genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen kan du nu hoppa mellan foldrarna. För att välja en folder trycker du in Navigation-knappen. Upp- och inspelning kommer nu ske inom den valda foldern.

Ställa klockan

Klockfunktionen används både för att visa aktuell tid och för att möjliggöra alarm- och timerfunktioner. Visningen sker på amerikanskt vis med AM (morgon) och PM (kväll). Klockan 01:00-12:59 benämns 1-12 AM medan 13:00-00:59 benämns 1-12 PM.

För att ställa klockan trycker du in Menu-knappen i tre sekunder. Aktuell tid visas då i timmar, minuter och sekunder och tiden ställs i samma ordning. Bläddra mellan valen genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen och bekräfta sedan dina val genom att trycka in samma knapp.

När tiden är ställd visar displayen antingen ”ALM:OFF” eller ”ALM:ON”. Återgå till utgångsläget genom att trycka in Rec/Stop-knappen. Observera att klockan nollställs när batteriet avlägsnas.

Inspelning

Att bestämma inspelningskvalitet

Ditt fickminne har tre olika ljudkvalitetslägen att välja mellan. Ju högre kvalitet som väljs ju bättre låter dina inspelningar, men samtidigt tar de mer minnesutrymme i anspråk vilket leder till att den totala inspelningskapaciteten blir mindre. Väljer du däremot en lägre ljudkvalitet kan din spelare lagra fler inspelningstimmar. Se den tekniska specifikationen för exakta inspelningstider för respektive ljudkvalitetsläge.

För att ändra kvalitetsläge för dina kommande inspelningar trycker du från utgångsläget ner Menu-knappen två gånger. Efter första tryckningen visas aktuell folder och efter andra visas något av följande:

”Rec:Hq” Kvalitetsläge High Quality vilket ger den högsta kvaliteten
”Req:SP” Kvalitetsläge Standard Quality vilket ger standardkvalitet
”Req:LP” Kvalitetsläge Long Play vilket ger lägsta kvalitet

För att växla mellan alternativen trycker du upp/ner på Navigation-knappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Framtida inspelningar kommer nu att ske i det av dig valda läget. Observera att du i efterhand inte kan ändra kvaliteten på dina inspelningar.

Dags att spela in!

För att påbörja en inspelning trycker du in Rec/Stop-knappen. I displayen visas då aktiv folder och inspelningens nummer (1-99) samt inspelningens uppnådda längd. För att avsluta inspelningen trycker du återigen på Rec/Stop-knappen.

Återuppta tidigare inspelning

Möjlighet finns att återuppta en tidigare avslutad inspelning. För att göra detta bläddrar du först fram till inspelningen i fråga. Håll sedan in Rec/Stop-knappen i tre sekunder. Displayen visar då ”Append” och inspelningen fortsätter där den tidigare avslutats.

Se återstående inspelningstid

Om du under pågående inspelning trycker in Navigation-knappen kan du i displayen se hur lång inspelningstid som det återstående minnet räcker till. Tänk på att inspelningstiden är beroende av den valda ljudkvaliteten.

Timerstyrd inspelning (klockinställning krävs)

Du kan förprogrammera ditt fickminne till att påbörja en inspelning vid en viss tidpunkt. För att göra detta håller du in Menu-knappen i tre sekunder från utgångsläget. Du kommer då till tidsinställningsläget. Tryck ner Menu-knappen ytterligare fyra gånger tills något av följande visas:

”P-REC:On” Timerstyrd inspelning aktiverad
“P-REC:OF” Timerstyrd inspelning inaktiverad

Bläddra mellan valen genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen och bekräfta sedan ditt val genom att trycka ner samma knapp. I fall du väljer att aktivera timerstyrningen får du nu ställa in när inspelningen ska börja. Detta görs i ordningen timme, minut, sekund. Du bläddrar genom att trycka upp/ner med Navigation-knappen och bekräftar genom att trycka ner samma knapp. Observera att ditt fickminne använder sig av amerikansk tidsvisning (se avsnittet ”Ställa klockan”).

När den valda tidpunkten sedan inträffar påbörjas inspelningen och avslutas först när minnet är fullt eller den avbryts manuellt. Filen placeras i den katalog som sist var vald.

Ljudkänslig inspelning

Ditt fickminne kan ställas in för att avbryta en pågående inspelning vid tystad och sedan automatiskt återuppta inspelningen när ljud registreras. Detta kan vara praktiskt under t.ex. intervjuer och andra situationer när tysta partier med fördel kan sällas bort.

Funktionen aktiveras du genom att trycka ner Menu-knappen tre gånger från utgångsläget. Displayen visar då något av följande alternativ:

”VOR:On” VOR-funktionen (Voice Operated Recording) är aktiverad

”VOR:OF” VOR-funktionen (Voice Operated Recording) är inaktiverad

Tryck upp/ner på Navigation-knappen för att välja läge. Bekräfta ditt val genom att trycka ner samma knapp.

Samtliga av dina inspelningar kommer nu påverkas fram tills du slår av funktionen.

Mikrofonkänslighet vid ljudkänslig inspelning

För optimal funktionalitet kan mikrofonens känslighet ställas in för olika ljudförhållanden.

Om exempelvis ljudkällan är långt borta behövs en hög känslighet, medan om ljudkällan befinner sig nära och omgivningsljuden är höga behövs en lägre känslighet.

För att välja känslighet trycker du in Menu-knappen fyra gånger från utgångsläget. Du kommer då till ett läge då något av följande alternativ visas:

”MIC:HI” Mikrofonkänsligheten är hög

”MIC:Lo” Mikrofonkänsligheten är låg

”MIC:US” Manuell inställning av mikrofonkänsligheten

Gör ditt val genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp.

Väljer du ”MIC:US” visar displayen aktuell förstärkning i dB. Justera detta värde genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen. Bekräfta genom att trycka ner samma knapp.

Observera att i fall du i detta läge har ett par hörlurar inkopplade kan fickminnet användas som ljudförstärkare.

Inspelning via extern mikrofon

Med en extern mikrofon inkopplad får du möjlighet att exempelvis ha ditt fickminne i en väska eller liknande även när du spelar in. Externa mikrofoner ansluts med lätthet till mikrofoningången.

Observera att en pluggadapter behövs om din mikrofon ej har 3,5 mm-plugg.

Inspelning av telefonsamtal

Med den medföljande teleadaptern och tillhörande kablar ges du möjlighet att spela in telefonsamtal. För att göra detta ansluter du stereokabelns ena ända till teleadaptern och den

andra ändan till fickminnets mikrofoningång. Därefter ansluter du den medföljande telekabelns ena ända till telefonen och den andra till en teleadapters RJ-11-ingång.

I fall du vill att inspelning ska ske av alla samtal måste den ljudaktiverade inspelningen kopplas på (se avsnittet ”Ljudkänslig inspelning”). Även mikrofonkänsligheten kan behöva justeras (se avsnittet ”Mikrofonkänslighet vid ljudkänslig inspelning”).

Inspelning av telefonsamtal fungerar ej tillsammans med digitala telefoner.

Inspelning från annan extern ljudkälla

Ditt fickminne kan med lätthet kopplas till t.ex. en CD-spelare för inspelning från en skiva. För att göra detta ansluter du ena änden av den medföljande stereokabeln till den externa enhetens hörlursingång och den andra änden till fickminnets mikrofoningång. Påbörja därefter uppspelning på den externa enheten och inspelning på ditt fickminne. Observera att ljudnivån på den externa enheten kan behöva justeras för optimal inspelningskvalitet.

Uppspelning

Lyssna på dina filer

Välj först folder och fil som du vill spela upp (se avsnittet ”Att byta folder”). Tryck därefter in Navigation-knappen för att höra inspelningen.

Paus/avbryta uppspelning

Tryck in Navigation-knappen under pågående uppspelning. Uppspelningen gör då en paus och fortsätter först när du återigen trycker in knappen.

Snabbspolning

För att lätt ta dig till den del av en inspelning du söker kan du snabbspola dig igenom filerna. För att göra detta håller du in upp/ner på Navigation-knappen för att spola framåt/bakåt. Släpp knappen för att återuppta uppspelningen.

Snabbsökning

Vill du ha tag på en fil du inte vet placeringen på används med fördel snabbsökningsfunktionen. Funktionen aktiveras genom att du håller in Navigation-knappen i tre sekunder från utgångsläget. Fickminnet spelar då i turordning upp de sju första sekunderna av samtliga filer i den valda katalogen (se avsnittet ”Att välja katalog”).

Byte av fil för uppspelning

För att hoppa till nästa fil trycker du upp på Navigation-knappen. För att börja spela upp den aktuella filen från början trycker du ner Navigation-knappen. Trycker du ner två gånger i följd hoppar spelaren till en föregående fil.

Återuppspelning av fil

För repetitiv uppspelning av en fil trycker du in Menu-knappen två gånger under uppspelning av filen i fråga. Vid första trycket växlar displayen från att visa hur lång tid av uppspelningen som gått till att visa hur lång tid som återstår. Vid andra tryckningen visar displayen något av följande alternativ:

”Rep:No” Ingen repetition

”Rep:Fi” Repetition av den aktuella filen
”Rep:Fo” Repetition av samtliga filer i den valda foldern
”Rep:Al” Repetition av samtliga filer i samtliga foldrar (ej MP3-foldern)

Bekräfta ditt val genom att trycka in Navigation-knappen. Ditt repetitionsval inleds så fort den pågående uppspelningen nått sitt slut.

Paus mellan återuppspelningar av fil

Vill du att en kort paus ska ske mellan repetitionerna trycker du in Menu-knappen sex gånger från utgångsläget. I displayen visas nu något av följande:

”Lt-REP:On” Paus aktiverad
”Lt-REP:OF” Paus inaktiverad

Välj alternativ genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp.

Återuppspelning av del av fil

För att repetera uppspelning av en del av en fil används Function-knappen. Tryck under pågående uppspelning in knappen två gånger - en gång där repetitionen ska börja och en gång där repetitionen ska sluta. Direkt efter andra knapptryckningen påbörjas uppspelningen av det valda avsnittet ända fram tills du trycker in Function-knappen en tredje gång. Då återgår fickminnet till utgångsläget.

Alarm-funktion

Om så önskas kan ditt fickminne ställas in för att spela upp en viss fil vid en viss tidpunkt. För att göra detta håller du in Menu-knappen i tre sekunder från utgångsläget. Du kommer då till tidsinställningsläget. Tryck nu in Menu-knappen ytterligare tre gånger för att komma till något av följande lägen:

”ALM:ON” Alarm aktiverat
”ALM:OFF” Alarm inaktiverat

Bläddra mellan valen genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen och bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. I fall du valt att aktivera alarmet får du nu ställa in när uppspelningen ska börja. Detta görs i ordningen timme, minut, sekund. Du bläddrar genom att trycka upp/ner med Navigation-knappen och bekräftar ditt val genom att trycka in samma knapp. Observera att ditt fickminne använder sig av amerikansk tidsvisning.

Därefter bestämmer du vilken fil ur vilken folder som ska spelas upp. Först väljs folder (A, B, C eller D) och därefter filnummer (1-99). Bläddra upp/ner på navigationsknappen och bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp.

Vid den valda tidpunkten kommer nu uppspelning av filen att ske. Tänk på att ställa in fickminnets volym till den nivå du vill ha.

Borttagning

Borttagning av filer

Välj först katalog och fil du vill radera (se ”Att välja katalog” för instruktioner). Tryck ner Erase-knappen. Den valda filen spelas nu upp och i displayen blinkar ”<nr>ERASE”, där

<nr> representerar den valda filens nummer. Tryck ner Erase-knappen ännu en gång för att radera filen.

Du kan också välja att ta bort samtliga filer i en katalog. Detta gör du genom att välja en fil i den katalog du vill radera och trycka in Erase-knappen. Den valda filen spelas nu upp och i displayen blinkar ”<nr>ERASE”. Håll nu in Erase-knappen i fem sekunder. Samtliga filer i katalogen kommer därefter raderas.

Den kraftfullaste formen av radering tömmer spelaren helt på både ljud- och MP3-filer. För att göra detta håller du in Erase-knappen i fem sekunder från utgångsläget. I displayen blinkar nu ”ERASE” samt samtliga katalogsymboler. Tryck återigen in Erase-knappen i fem sekunder. Nu kommer samtliga filer i fickminnet att raderas.

MP3-läge

Utöver att användas för in- och uppspelning kan din Many FTM1280 även användas som MP3-spelare. MP3 är ett komprimeringsformat för ljudfiler och används främst för musik. Notera att ditt fickminne endast kan spela upp MP3-formatet – för att lyssna måste du först överföra dina MP3-filer från din dator via medföljande USB-kabel och programvara.

Att lyssna på MP3

För att lyssna på dina MP3-filer måste du först välja MP3-foldern (se avsnittet ”Att byta folder”). Därefter navigerar du fram till den MP3-fil du vill höra genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen. Bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp. Uppspelingen påbörjas nu.

Byte av fil under uppspelning

För att hoppa till nästa fil trycker du upp på Navigation-knappen. För att börja spela upp den aktuella filen från början trycker du ner Navigation-knappen. Trycker du ner två gånger i följd hoppar spelaren till en föregående fil.

Justera volym

Uppspelningsvolymen justerar du genom att trycka +/- på volymknappen.

Snabbsökning av MP3-fil

Samma utförande som för vanliga inspelningar (se avsnittet ”Snabbsökning”) förutom att den valda katalogen måste vara ”MP3”.

Återuppspelning av MP3-fil

Samma utförande som för vanliga inspelningar (se avsnittet ”Återuppspelning”) förutom att den valda katalogen måste vara ”MP3”.

Paus mellan återuppspelningar av MP3-fil

Samma utförande som för vanliga inspelningar (se avsnittet ”Paus mellan återuppspelningar av fil”) förutom att den valda katalogen måste vara ”MP3”.

Equalizer

Den inbyggda equalizern ger dig möjlighet att anpassa ljudet efter vilken typ av musik du lyssnar på. De olika alternativen är pop, rock, jazz eller klassiskt.

För att komma till inställningsläget väljer du MP3-foldern (se avsnittet ”Att välja folder”) och trycker därefter in Menu-knappen fyra gånger. Därefter står något av följande i displayen:

”EQ None”	Equalizern är i grundläge
”EQ POP”	Equalizern är inställd för pop
”EQ JAZZ”	Equalizern är inställd för jazz
”EQ ROC”	Equalizern är inställd för rock
”EQ CLASS”	Equalizern är inställd för klassiskt

Du bläddrar genom att trycka upp/ner med Navigation-knappen och bekräftar ditt val genom att trycka in samma knapp.

Inställning av basnivå

Med din Many FTM1280 kan du anpassa basnivån. För att göra detta väljer du först MP3-foldern (se avsnittet ”Att välja folder”) och trycker sedan ner Menu-knappen fem gånger. Därefter trycker du upp/ner på Navigation-knappen för att välja ett värde mellan –12dB och +12dB. Du bekräftar ditt val genom att trycka in Navigation-knappen.

Inställning av treblenivå

Med din Many FTM1280 kan du anpassa treblenivån. För att göra detta väljer du först MP3-foldern (se avsnittet ”Att välja folder”). Därefter trycker du in Menu-knappen sex gånger. Genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen kan du nu välja ett värde mellan –12dB och +12dB. Du bekräftar ditt val genom att trycka in Navigation-knappen.

Inställning av loudness

Med din Many FTM1280 kan du slå på/av loudness. För att göra detta väljer du först MP3-foldern (se avsnittet ”Att välja folder”). Därefter trycker du in Menu-knappen sju gånger. Genom att trycka upp/ner på Navigation-knappen kan du nu välja mellan ”Loud:On” och ”Loud:OFF”. Du bekräftar ditt val genom att trycka in Navigation-knappen.

Specifikationer

Tillverkare	Hyun Won Inc, Sydkorea, www.m-any.com
Modelltyp	FTM1280
Inspelningslängd	LP 37 timmar och 10 minuter SP 8 timmar och 50 minuter HQ 4 timmar och 20 minuter
Maximalt antal inspelningar	99 filer á 4 foldrar = 396 filer
Maximalt antal MP3-filer	99 filer
Dimensioner	47x89x11,3 mm

Vikt	29,5 g exklusive batteri	
Strömkälla	NiMH 1,2 V ”platt” batteri	
Drifftid	Röstläge ca 10 h inspelning, 8 h uppspelning	
	MP3-läge ca 10 h uppspelning	
Minnestyp	Flash	
Högtalare	25 mW	
Frekvensomfång	Ljud 300Hz ~ 3.5KHz, MP3 30Hz ~ 15KHz	
PC interface	USB 1.1	
Ingångar	Inbyggd mikrofon	
	Extern mono-mikrofon ingång	
Utgångar	Intern högtalare	Ø 20 mm, 16 Ω
	Externa hörlurar	Ø 3,5 mm, stereo, 16 Ω
Omgivningstemperatur	0-40°C	
Medföljande tillbehör	Batteri, batteriladdare, hörlurar, 3,5 mm stereokabel, extern mikrofon, USB-kabel, RJ-11-telekabel, teleadapter, bärrem, manual, programvara.	

Det finns inga delar som du kan laga själv, om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen:

Teknikmagasinet Service

Box 2020

174 02 Sundbyberg

Glöm ej kvittokopia samt en felsbeskrivning.