



# iZound Nano speaker Manual

## Hur du använder din iPod Nano i högtalaren:




- Stoppa i batterierna i högtalaren eller koppla in AC-adaptern.
- Skjut in din iPod Nano i högtalaren enligt bilden till vänster.
- Tryck på "Power" knappen, LED-lampan lyser när högtalaren är påslagen.
- Nu kan du ändra musiken på din iPod och reglera volymen på högtalaren.

## Hur du får högtalaren att upp med hjälp av stativluckan:



- **Öppna:** Tryck på "Push" på stativluckan så kommer den att öppna sig själv, flytta på reglaget till "Lock" för att få högtalaren att stå på bordet.
- **Stänga:** Flytta reglaget till "Unlock" och stäng stativluckan.

## Hur du använder batterier/AC-adapter:



- Om du ska använda batterier, öppna batteriluckan på baksidan av högtalaren. Stoppa in 4 stycken AA batterier och stäng luckan.
- Om du ska använda AC-adaptern, stoppa in pluggen i DC-IN uttaget bakom stativluckan.

## Knapparnas funktioner:

- 1, Volymknapp -
  - 2, Powerknapp
  - 3, LED-lampa
  - 4, Volymknapp +
  - 5, DC IN uttag
  - 6, Låsreglage för stativluckan
- Vänster = Olåst  
Höger = Låst  
7, AUX ingång

