


DOOME



BTS2021



Käyttöopas DOOME BTS2021

02	Sisältö
03	Turvallisuusohjeet
04	Info
05	Etu- ja takapuoli
06	Kaukosäädin
07	Bluetooth
08	Käyttö iPod/mp3-soittimen kanssa
09	Käyttö TV, DVD-soittimen, pelikonsolin ja PC:n kanssa
10	Takuu

Onnittelut uudesta BTS2021-kaiuttimestasi!
Ole ystävällinen ja käy käyttöopas huolella läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet

*Lue käyttöopas huolella ennen tuotteen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.*

- Älä alista tuotetta vedelle tai kosteudella. Pyyhi tuote ainoastaan kuivalla pyyhkeellä. Muista aina irrottaa tuote verkkovirrasta ennen sen puhdistamista.
- Aseta kaiutin tasaiselle alustalle. Älä tuki kaiuttimen tuuletusaukkoja.
- Älä aseta kaiutinta kaappiin tai vastaavaan pieneen suljettuun tilaan, jotta ilmaa pääsee kulkemaan mahdollisimman vapaasti kaiuttimen tuuletusaukoista.
- Älä aseta kaiutinta lähelle lämmönlähteitä, kuten pattereita tai takkaa.
- Suojele sähköjohtoa ettei se jää jumiin tai ettei sen päälle ei astuta.
- Jos kaiutin menee rikki, älä koskaan yritä korjata sitä itse vaan käänny valtuutetun korjaajan puoleen. Jos avaat kaiuttimen kuoria voit alistaa itsesi vaaralliselle sähköiskulle.
- Ehkäiset sähköiskujen vaaraa vältämällä kaiuttimen ylikuumentumista ja jatkojohtoja.
- Käytä aina kunnollisia virranlähteitä, vältä viallisia ja rikkoutuneita sähkötöpselitä yms.

Info

Esiinpakkaus

Kaiutin on huolellisesti testattu ja tarkastettu valmistuksen aikana sekä ennen sen pakkausta. Ottaessasi kaiuttimen esiin pakkauksesta, tarkasta sen kunto. On harvinaista, että kaiutin vaurioituu kuljetuksen aikana, mutta jos näin on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Suosittellemme, että säilytät alkuperäispakkauksen myöhempää käyttöä varten.

Paikan valinta

Paikan valinnalla on suuri merkitys kaiuttimen toiminnan kannalta. On olemassa monia eri teorioita täydellisestä paikasta, mutta jokainen huone on erilainen, kuuntelijan mausta puhumattakaan, joten on täysin mahdotonta sanoa yksi paikka joka on erinomainen joka tilanteessa. Suosittelemmekin, että kokeilet kaiuttimen asennusta viiteen eri paikkaan, joista voit valita sen parhaimman.

Parhaimman basson saa kun takaseinän ja kaiuttimen välillä on n. 25-30 cm väli. Paras asennuskorkeus kaiuttimelle on silmienkorkeus yleisimmältä kuuntelupaikaltasi katsottuna.




Kaiuttimen "sisäänajo"

Vaikka kaiuttimien ns."sisäänajo" ei ole tarpeellista, suosittelemme että soitat n. 24 – 48 tuntia musiikkia, ennen tärkeää musiikinsoittoa tai lopullisen paikan valitsemista.

Puhdistus

Emme suosittele kaiuttimen puhdistusta kemiallisten aineiden kanssa. Puhdista kaiutin ainoastaan pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä.


Etu- ja takapuoli



1. Kaukosäätimen signaalin vastaanotin
2. Punainen merkkivalo (valmiustila)
3. Keltainen merkkivalo (normaali)
4. Sininen merkkivalo (Bluetooth)
5. Input mode selector
6. PREV (siirry edelliseen)
7. Äänensäätö

8. Play/pause
9. NEXT (siirry seuraavaan)
10. Virta on/off
11. Verkkovirranliitännä
12. iPod-latausliitännä
13. AUX in

Kaukosäädin



1. Valmiustila (on/off)
2. Mykistys
3. Seuraava kappale
4. Edellinen kappale
5. Play/pause

6. Bluetooth
7. RCA
8. Diskantin ja basson palautus
9. Diskantti
10. Basso
11. Äänenvoimakkuus

Bluetooth

Bluetooth-yksikön ja BTS2021-kaiuttimen paritus


Alla olevien ohjeiden mukaan voit parittaa Bluetooth-yhteydellä varustetun laitteen (esim. älypuhelin tai MP3-soitin) ja BTS2021-kaiuttimen.

1. Käynnistä kaiuttimeen virrat ja valitse Bluetooth-toiminto kaiuttimesta. Odota muutama sekunti, jotta toiminto ehtii käynnistyä.
2. Paina kaukosäätimen Bluetooth-nappia ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Sulje muut lähellä olevat Bluetooth-laitteet, jotta ne eivät häiritse.
3. Hae kaiuttimen Bluetooth-yhteyttä haluamastasi Bluetooth-laitteesta (esim. älypuhelimesta). Kaiuttimen yhteys on nimeltään "BTS2021 by Sonicstar". Jos tarvitset PIN-koodia, on se "1234".
4. Jos paritus onnistui, syttyy valkoinen merkkivalo (valo ei vilku).
5. Jos seuraavalla kuuntelukerralla haluat käyttää samaa Bluetooth-lähdettä, ei sinun tarvitse parittaa laitteita uudelleen. Kaiutin ottaa automaattisesti yhteyttä siihen viimeeksi paritettuun laitteeseen (edellyttäen, että Bluetooth-toiminnot on aktivoitu molemmista laitteista).

Bluetooth-toiminto

1. Parita kaiutin haluamaasi Bluetooth-laitteeseen ylläolevien ohjeiden mukaan.
2. Valitse "Bluetooth input mode" kaukosäätimestä. Voit valita Bluetooth input myös painamalla äänenvoimakkuusnappeja. Kun Bluetooth input mode on aktivoitunut, syttyy valkoinen merkkivalo.
3. Jos Bluetooth-laitteessasi on AVRCP-tuki, voit käyttää käynnistää ja pysäyttää musiikin kuuntelun, sekä siirtyä kappaleista toiseen kaukosäätimen avulla.

Käyttö yhdessä iPod/mp3-soittimen kanssa



Kuva A (iPod)

Jos haluat ladata iPodiasi kuuntelun aikana, liitä 30-pin kaapeli iPodista kaiuttimen USB-liitäntään.


Liitä 3,5 mm johto iPodin kuulokeliitännästä kaiuttimen takapuolella olevaan AUDIO IN-liitäntään.

Kuva B (kaikki 3,5 mm liitännällä varustetut tuotteet)

Liitä kaapeli kaiuttimen STEREO INPUT L/R-liitännästä mihin tahansa PCA L/R-ääniliitännällä varustettuun äänilähteeseen. Liitä 3,5 mm liitin kaiuttimen takapuolella olevaan AUDIO IN-liitäntään.

HUOM! Muista aina sulkea kaiuttimesta virrat, ennen kun liität äänikaapeleita. Kun kaikki liittimet on asetettu, voit käynnistää kaiuttimen virran.

Käyttö TV, DVD-soittimen, pelikonsolin ja PC:n kanssa



Kuva A (TV, DVD, CD-RCA -liitännät)

Liitä RCA L/R-liitin televisioon, DVD -soittimeen sekä RCA L/R-liitin BTS2021 takapuolella sijaitsevaan stereo input-liitäntään.

HUOM! Useimmat uusimpien televisioiden kaukosäätimet voivat ohjata kaiuttimen äänenvoimakkuutta, sen ollessa yhdistettynä TV Audio-liitäntään.

Kuva B (PC)

Liitä kaapeli PC:n liitäntään sekä RCA L/R-liitin BTS2021 takapuolella sijaitsevaan stereo input-liitäntään.

Takuu

Paras asiakas,

Tuote on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolella ja korkealaatuisesti, mutta jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia on tuotteelle annettu rajallinen takuu. Takuu annetaan tuotteen alkuperäiselle omistajalle ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan, alkaen tuotteen siitä päivästä, kun tuote on ostettu myymälästä.

Takuu kattaa kaikki valmistus- ja materiaalivauriot, poikkeuksena alla mainitut asiat:

Takuu ei kata seuraavia vaurioita:

Pakkauksen ja kuljetuksen aikana tapahtuvia vaurioita.

Onnettomuuksien, väärinkäytön, huonon kunnossapidon, väärän sähkövirran tai ylikuormituksen aiheuttamia vaurioita, tai normaalista kulutuksesta johtuvia vaurioita.

Vauriot, jotka ovat aiheutuneet väärästä asennuksesta tai ei-valtuutetun korjaamon tekemistä muokkauksista/korjauksista.

Muut vauriot, jotka ovat eivät ole olleet valmistajan estettävissä, kuten tulipalot, sade ja salamiskut, sodat sekä muut force majeure -tapaturmat.

Kuinka toimia osien ja korjausten kanssa takuuajana?

Saadaksesi tuotteesi huoltoon takuuajana, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteesi.

Sinulla tulee olla esittää takuuvihko jälleenmyyjäsi leimalla (leimattu ostopäivänä). Tarvitset mahdollisesti myös ostoon liittyvät alkuperäispaperit (esim. kuitti), joiden avulla todistat olevasi tuotteen ensimmäinen omistaja.

Myymälä on velvollinen huoltamaan tai vaihtamaan tuotteen rikkoutuneet osat. Myymälä ei ole vastuussa korjaamaan tuotteen käytöstä tai kolhimisesta aiheutuneita vikoja.

Takuu ei kata huoltoon liittyviä matkakuluja.

Huolto tai osien vaihto ei saa ylittää tuotteen arvoa takuuajana. Myyjä ei koskaan ole vastussa erityisistä, tahallisista tai tahattomista vahingoista.

Myymälän nimi ja leima:

Päivämäärä